

Veiligheidsinstructie Inzamelmeubel Retail

Verantwoord inzamelen van batterijen en accu's

Dit inzamelmiddel is geschikt voor:

Batterijen, lampen en apparaten die door de opening van dit inzamelmiddel passen. Past het niet door de opening? Lever het dan in bij de milieustraat.

Deze batterijen en accu's mogen

LOS in het inzamelmeubel:

Kleine en grote huis-tuin-en-keukenbatterijen, zoals:

AA, AAA,
D, C



Fotocamera
batterijen



Laptop
accu's



Smartphone
accu's



Beschadigde, verroeste of lekkende batterijen en accu's dienen altijd in een plastic zak, of huishoudfolie verpakt te worden voordat ze het inzamelmiddel ingaan.

Knoopcellen



9 Volt



Het risico op kortsluiting en daarmee hitteontwikkeling is bij knoopcellen en 9 volt batterijen groot. Plak de polen van deze batterijen daarom af met plakband!

Elektrische apparaten en lampen mogen, zolang ze passen, in het inzamelmeubel:

Gebruik het daarvoor bedoelde vak.

Speakers



Afstands-
bedieningen



Randomreaders



Telefoons



Powerbanks



Fietslampjes



Scheer-
apparaten



Spaarlampen



E-sigaretten



Deze batterijen, lampen en apparaten, mogen **NIET** in het inzamelmeubel:

Geschakelde
batterijen



Fietsaccu's



Drone accu's



TL-lampen



Magnetrons



Airfryers



Laptops



Monitoren



Elektrische
waterkokers



Deze batterijen, lampen en apparaten dienen ingeleverd te worden bij de milieustraat van de gemeente.

Veiligheidsinstructie Inzamelmeubel Retail

Verantwoord inzamelen van batterijen en accu's

Hoe ga je veilig om met batterijen en accu's?

- 1** Zet het inzamelmeubel op een makkelijk bereikbare plaats, bij voorkeur in de buurt van een uitgang.
- 2** Plaats het inzamelmeubel in het zicht van de medewerkers en op afstand van ander brandbaar materiaal.
- 3** Ander afval in het inzamelmiddel is niet toegestaan.
- 4** Voorkom een te grote opslag van afgedankte batterijen, lampen en apparaten en vraag tijdig een ophaalverzoek aan.
- 5** Is één of meerdere bakken van het inzamelmeubel vol, plak de magneetsticker over de opening.
- !** Plaats een brandmelder en/of warmtedetectie boven het inzamelmeubel.

Wat te doen bij brand, rook, geur of warmte?

- 1** Denk aan je eigen veiligheid.
 - 2** Bel 112 en volg op jouw locatie de instructies voor brand of andere calamiteiten.
 - 3** Gebruik nooit water. Dat kan de situatie verergeren.
 - 4** Meld het incident vervolgens bij Stichting OPEN via 079 - 363 20 90.
- !** Plaats instabiele batterijen (batterijen die roken en/of hitte ontwikkelen) nooit in het inzamelmeubel! Houd deze apart in een bak en dek ze langdurig af met droog zand.

Is één of meerdere bakken van het inzamelmeubel bijna vol? Neem contact op met Stichting OPEN.

Telefoon:

079 - 363 20 90

Maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 16:00 uur.

Website:

www.stichting-open.org/ophaalservice

Of scan direct de QR-code

Binnen 5 werkdagen wordt het inzamelmeubel omgewisseld.

