

Veiligheidsinstructie

verantwoord inzamelen van batterijen en accu's

Batterijen en accu's zijn kleine draagbare fabriekjes die elektriciteit opwekken via een chemisch proces. Als het chemisch proces uitgewerkt is, wordt er geen stroom meer opgewekt en zullen de batterijen en accu's worden afgedankt. Maar afgedankte batterijen en accu's zijn nooit helemaal leeg. De reststroom kan kortsluiting veroorzaken. Daarom moet er met afgedankte batterijen en accu's verantwoord omgegaan worden.


Deze batterijen en accu's moeten apart **VERPAKT** het inzamelvat in

Batterijen uit industrieel of professioneel gebruik en batterijpakketten of geschakelde batterijen, zoals:

Geschakelde batterijen



Accupacks



Accu noodverlichtingen



Drone accu's



Fietsaccu's



En beschadigde, verroeste of lekkende batterijen en accu's, zoals:



Zo aanleveren:

- Verpak beschadigde batterijen of accu's apart in een plastic zak of huishoudfolie.
- Plus- en minpolen en open contactpunten afplakken met tape of plakband.

Deze batterijen en accu's mogen **LOS** het inzamelvat in

Kleine en grote huis-tuin-en-keukenbatterijen, zoals:

Fotocamera batterijen



Laptop accu's



Knoopcellen



Powerbanks



Boormachine accu's



Smartphone accu's



D



C



AA



AAA



9 Volt



Advies

Om kortsluiting te voorkomen is het raadzaam om de plus- en minpool van knoopcellen en 9 Volt batterijen af te plakken met tape of plakband voordat ze in het inzamelvat gaan.

Deze lampen en apparaten mogen **NIET** het inzamelvat in

Spaar- & ledlampen en elektrische apparaten met batterijen en/of accu's die zijn ingebouwd in een apparaat, zoals:

Speakers



Random readers



Afstandsbedieningen



Telefoons



Fietslampjes



Scheerapparaten



Spaarlampen



Deze moeten bij inleverpunten voor elektrisch afval worden ingeleverd. Het inzamelvat van Stichting OPEN is uitsluitend bedoeld voor losse batterijen en accu's zonder apparaat.

Uitzondering

E-sigaretten



E-Sigaretten mogen **WEL** het inzamelvat in.




Als verkooppunt van (producten met ingebouwde) batterijen of accu's bent u wettelijk verplicht om afgedankte batterijen en accu's kosteloos in te nemen van eindgebruikers. Stichting OPEN ondersteunt u bij uw verplichting. Batterijen inzamelen is belangrijk werk. Het is noodzakelijk dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt. Daarom heeft u van Stichting OPEN een inzamelvat ontvangen die voldoet aan strenge eisen voor een veilige inzameling en transport.

Hoe ga je veilig om met batterijen en accu's?



- 1 Zet het inzamelvat op een gemakkelijk te bereiken plaats.
- 2 Plaats het inzamelvat in het zicht van de medewerkers.
- 3 Zorg ervoor dat het inzamelvat in een ruimte staat beschermd tegen regen, sneeuw en vocht.
- 4 Voorkom dat ander afval in het inzamelvat terechtkomt.
- 5 Vermijd een te grote opslag van afgedankte batterijen en accu's.
- 6 Plaats een brandmelder en/of warmtedetectie boven het inzamelvat.



Is het inzamelvat (bijna) vol? Neem contact op met Stichting OPEN.

Telefoon: 079 - 363 20 90
Website: www.stichting-open.org/ophaalservice

Binnen 10 werkdagen wordt het inzamelvat geleegd.



Wat te doen bij brand, rook, geur of warmte?

-  Denk aan je eigen veiligheid.
-  Volg de interne instructies voor brand of andere calamiteiten.
-  Dek de batterijen langdurig af met droog zand.
-  Gebruik nooit water, dat kan het incident verergeren.
-  Meld het incident zo snel mogelijk bij Stichting OPEN via 079 - 363 20 90