


verantwoord inzamelen van afgedankte apparaten, lampen, batterijen en accu's

Batterijen en accu's zijn kleine draagbare fabriekjes die elektriciteit opwekken via een chemisch proces. Als het chemisch proces uitgewerkt is, wordt er geen stroom meer opgewekt en zullen de batterijen en accu's worden afgedankt. Maar afgedankte batterijen en accu's zijn nooit helemaal leeg. De reststroom kan kortsluiting veroorzaken. Daarom moet er met afgedankte batterijen en accu's verantwoord omgegaan worden.

Welke batterijen en accu's mogen **WEL** in het inzamelmeubel voor accu's en lege batterijen?

Kleine en grote huis-tuin-en-keukenbatterijen die wel door de opening van het inzamelmeubel passen, zoals:

Fotocamera batterijen



Knoopcellen



Smartphone accu's



Powerbanks



Laptop accu's



D



C



AA



AAA



9 Volt




Welke batterijen en accu's mogen **NIET** in een inzamelmeubel?

Batterijen uit industrieel of professioneel gebruik die niet door de opening van het inzamelmeubel passen en batterijpakketten of geschakelde batterijen, zoals:

Geschakelde batterijen



Accupacks



Drone accu's



Fietsaccu's



Batterijpakketten



Deze batterijen en accu's dienen ingeleverd te worden bij de milieustraat van de gemeente.

Advies

Om kortsluiting te voorkomen is het raadzaam om de plus- en minpool van knoopcellen en 9 Volt batterijen af te plakken met tape of plakband voordat ze in het inzamelmeubel gaan.

Uitzondering



E-sigaretten

E-Sigaretten mogen in het inzamelmeubel van lege batterijen en accu's.



Beschadigde, verroeste of lekkende batterijen en accu's dienen altijd in een plastic zak of huishoudfolie verpakt te worden voordat ze het inzamelmeubel ingaan.

Elektrische apparaten en spaar- & ledlampen die door de opening van het inzamelmeubel passen mogen **WEL** het inzamelmeubel voor apparaten en lampen in, zoals:

Speakers



Random readers



Afstandsbedieningen



Telefoons



Fietslampjes



Scheerapparaten



Spaarlampen



Apparaten en lampen die **NIET** door de opening van het inzamelmeubel passen dienen ingeleverd te worden bij de gemeentelijke milieustraat. Bij een complete lamp dienen de armatuur en de spaar- of ledlamp apart van elkaar ingeleverd te worden.



Afgedankte apparaten, lampen, batterijen en accu's inzamelen is belangrijk werk. Het is noodzakelijk dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt. Daarom heb je van Stichting OPEN een inzamelmeubel ontvangen dat voldoet aan strenge eisen voor veilige opslag en transport.

Hoe ga je veilig om met afgedankte apparaten, lampen, batterijen en accu's



1

Zorg ervoor dat het inzamelmeubel in een ruimte staat beschermd tegen regen, sneeuw en vocht.

2

Voorkom dat ander afval in het inzamelmeubel terecht komt.

3

Vermijd een te grote opslag van afgedankte apparaten, lampen, batterijen en accu's.

4

Plaats een brandmelder en/of warmtedetectie boven het inzamelmeubel.

Is het inzamelmeubel (bijna) vol? Neem contact op met Stichting OPEN.

Telefoon: 079 - 363 20 90

Website: www.stichting-open.org/ophaalservice

Binnen 10 werkdagen wordt het inzamelmeubel geleegd.

Wat te doen bij brand, rook, geur of warmte?



Denk aan je eigen veiligheid.



Volg de interne instructies voor brand of andere calamiteiten.



Dek de batterijen langdurig af met droog zand.



Gebruik nooit water, dat kan het incident verergeren.



Meld het incident zo snel mogelijk bij Stichting OPEN via 079 - 363 20 90

Spaarlamp stuk?



Loop niet door het gebroken glas of het fluorescentiepoeder.



Zet een raam of deur open voor extra ventilatie.