

Veiligheidsinstructie Batterijendoos

Verantwoord inzamelen van batterijen

Dit inzamelmiddel is geschikt voor:

✓ Draagbare batterijen

Andere typen batterijen en accu's mogen niet in dit inzamelmiddel. Lever ze in bij de milieustraat.

Deze batterijen mogen

LOS in de batterijendoos:

Kleine en grote huis-tuin-en-keukenbatterijen, zoals:

AA



AAA



C



D



Knoopcellen



9 Volt



Het risico op kortsluiting en daarmee hitteontwikkeling is bij knoopcellen en 9 volt batterijen groot. Plak de polen van deze batterijen daarom af met plakband!

Deze batterijen en accu's mogen

NIET in de batterijendoos:

Geschakelde
batterijen



Batterij-
pakketten



Fietsaccu's



Laptop
accu's



Smartphone
accu's



Opgezwollen
accu's



Lekkende/verroeste batterijen



Deze batterijen en accu's dienen ingeleverd te worden bij de milieustraat van de gemeente.

Lampen en apparaten mogen

NIET in de batterijendoos:

Afstands-
bedieningen



Telefoons



Powerbanks



Fietslampjes



Spaarlampen



E-sigaretten



Lampen en apparaten mogen niet in de batterijendoos. Deze moeten ingeleverd worden bij inleverpunten voor elektrisch afval.

Veiligheidsinstructie Batterijendoos

Verantwoord inzamelen van batterijen

Hoe ga je veilig om met batterijen en accu's?

- 1** Zet de batterijendoos op een makkelijk bereikbare plaats, buiten bereik van kinderen (niet op de grond).
- 2** Plaats de batterijendoos in het zicht van de medewerkers en op afstand van ander brandbaar materiaal.
- 3** Plaats de batterijendoos binnen. Zorg ervoor dat het inzamelmiddel beschermd is tegen zon en neerslag.
- 4** Ander afval in het inzamelmiddel is niet toegestaan.
- 5** Voorkom een te grote opslag van afgedankte batterijen en vraag tijdig een ophaalverzoek aan.

Wat te doen bij brand, rook, geur of warmte?

- 1** Denk aan je eigen veiligheid.
 - 2** Bel 112 en volg op jouw locatie de instructies voor brand of andere calamiteiten.
 - 3** Gebruik nooit water. Dat kan de situatie verergeren.
 - 4** Meld het incident vervolgens bij Stichting OPEN via 079 - 363 20 90.
-  Plaats instabiele batterijen (batterijen die roken en/of hitte ontwikkelen) nooit in de batterijendoos! Houd deze apart in een bak en dek ze langdurig af met droog zand.

Is de batterijendoos bijna vol? Neem contact op met Stichting OPEN.

Telefoon:

079 - 363 20 90

Maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 16:00 uur.

Website:

www.stichting-open.org/ophaalservice

Of scan direct de QR-code

Binnen 5 werkdagen wordt de batterijendoos omgewisseld.

