

Veiligheidsinstructie Batterijenvat *Telecom*

Verantwoord inzamelen van batterijen en accu's

Dit inzamelmiddel is geschikt voor:

✓ Draagbare batterijen van 0-5 kg ✓ Industriële batterijen van 0-1 kg ✓ Fietsaccu's

Andere typen batterijen mogen niet in dit inzamelmiddel. Je dient zelf zorg te dragen voor de correcte afvoer van deze batterijen.

Deze batterijen en accu's mogen

LOS in het inzamelvat:

Kleine en grote huis-tuin-en-keukenbatterijen, zoals:

AA / AAA



Fotocamera
batterijen



Laptop
accu's



Boormachine
accu's



Smartphone
accu's



Knoopcellen



9 Volt



Het risico op kortsluiting en daarmee hitteontwikkeling is bij knoopcellen en 9 volt batterijen groot. Plak de polen van deze batterijen daarom af met plakband!

Deze batterijen en accu's moeten

APART verpakt in het inzamelvat:

Geschakelde
batterijen



Accu nood-
verlichtingen



Beschadigde
fietsaccu's*



Opgezwollen
accu's



Lekkende/verroeste
batterijen



Instructies voor het verpakken:

Plak de plus- en minpolen en open contactpunten af met tape of plakband. Verpak batterijen en accu's individueel in een plastic zak of antistatische folie. Sluit de zak of folie af en stop deze voorzichtig in het inzamelvat.

*Onbeschadigde fietsaccu's mogen los in het vat.

Lampen en apparaten mogen

NIET in het inzamelvat:

Afstands-
bedieningen



Telefoons*



Powerbanks*



Fietslampjes



Spaarlampen



E-sigaretten



Lampen en apparaten met batterijen en/of ingebouwde accu's mogen niet in het inzamelvat. Deze moeten ingeleverd worden bij inleverpunten voor elektrisch afval.

**Telefoons, tablets en powerbanks met een opgezwollen accu mogen wel in het vat, mits zij apart zijn verpakt in een plastic zak of antistatische folie.*

Veiligheidsinstructie Batterijenvat Telecom

Verantwoord inzamelen van batterijen en accu's

Hoe ga je veilig om met batterijen en accu's? ✓

- 1 Zet het inzamelvat op een makkelijk bereikbare plaats, bij voorkeur in de buurt van een uitgang.
- 2 Plaats het inzamelvat in het zicht van de medewerkers en op afstand van ander brandbaar materiaal.
- 3 Plaats het inzamelvat bij voorkeur binnen. Is dit niet mogelijk, zorg er dan voor dat het inzamelmiddel beschermd is tegen zon en neerslag.
- 4 Ander afval in het inzamelmiddel is niet toegestaan.
- 5 Voorkom een te grote opslag van afgedankte batterijen en accu's en vraag tijdig een ophaalverzoek aan.
- 6 Sluit het inzamelvat altijd als deze niet in gebruik is.
- ! Plaats een brandmelder en/of warmtedetectie boven het inzamelvat.

Hoe gebruik je het inzamelvat op de juiste manier?

- 1 Het inzamelvat is en blijft eigendom van Stichting OPEN. Je ontvangt dit inzamelvat in bruikleen, behandel het als zodanig.
- 2 Bij het inzamelvat wordt vermiculiet geleverd. Strooi één laag vermiculiet over de bodem van het inzamelvat.
- 3 Plaats voorzichtig de afgedankte batterijen en accu's in het inzamelvat.
- 4 Dek iedere laag batterijen en accu's af met een laagje vermiculiet.
- 5 Eindig als bovenlaag met vermiculiet. Sluit het inzamelvat af door het deksel erop te plaatsen en de klemring vast te zetten.
- 6 Het inzamelvat is nu klaar om opgehaald te worden door Stichting OPEN.



Wat te doen bij brand, rook, geur of warmte?



- 1 Denk aan je eigen veiligheid.
- 2 Bel 112 en volg op jouw locatie de instructies voor brand of andere calamiteiten.
- 3 Gebruik nooit water. Dat kan de situatie verergeren.
- 4 Meld het incident vervolgens bij Stichting OPEN via 079 - 363 20 90.
- ! Plaats instabiele batterijen (batterijen die roken en/of hitte ontwikkelen) nooit in het inzamelvat! Houd deze apart in een bak en dek ze langdurig af met droog zand.

Is het inzamelvat bijna vol? Neem contact op met Stichting OPEN.

Telefoon:

079 - 363 20 90

Maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 16:00 uur.

Website:

www.stichting-open.org/ophaalservice

Of scan direct de QR-code

Binnen 5 werkdagen wordt het inzamelvat omgewisseld.

