

verantwoord inzamelen van afgedankte batterijen en accu's

Stichting OPEN is verantwoordelijk voor inzameling van de volgende batterijen en accu's:




- draagbare batterijen van 0-3 kg
- industriële batterijen van 0-1 kg
- fietsaccu's

Andere typen batterijen vallen buiten ons inzamelbeleid. Je dient zelf zorg te dragen voor de correcte afvoer hiervan.


Welke batterijen en accu's mogen **NIET** in het inzamelmiddel?

Batterijen uit industrieel of professioneel gebruik die niet door de opening van het inzamelmiddel (vat, doos of meubel) passen en batterijpakketten of geschakelde batterijen, zoals:

Geschakelde batterijen



Accupacks



Drone accu's



Fietsaccu's



Batterijpakketten




Deze batterijen en accu's dienen ingeleverd te worden bij de milieustraat van de gemeente.

Welke batterijen en accu's mogen **WEL** in het inzamelmiddel?

Kleine en grote huis-tuin-en-keukenbatterijen die wel door de opening van het inzamelmeubel passen, zoals:

Fotocamera batterijen



Smartphone accu's



Knoopcellen*



D



C



AA



AAA



9 Volt*



*Het risico op kortsluiting, en daarmee hitte-ontwikkeling, is bij knoopcellen en 9 Volt batterijen groot. Plak de polen van deze batterijen daarom af met plakband!



Beschadigde, verroeste of lekkende batterijen en accu's dienen altijd in een plastic zak of huishoudfolie verpakt te worden voordat ze het inzamelmiddel ingaan.



Plaats instabiele batterijen (batterijen die roken en/ of hitte ontwikkelen) nooit in de doos! Houd deze apart in een bak met zand, en laat deze eerst stabiliseren. Zie de volgende pagina voor verdere instructies.

Lampen en apparaten mogen **NIET** het inzamelmiddel in

Telefoons



Powerbanks



Fietslampjes



Speakers



Afstandsbedieningen



Randomreaders



Scheerapparaten



Spaarlampen




E-sigaretten



Deze moeten ingeleverd worden bij inleverpunten voor elektrisch afval.

Het inzamelmiddel van Stichting OPEN is uitsluitend bedoeld voor losse batterijen en accu's zonder apparaat.



Als verkooppunt van (producten met ingebouwde) batterijen of accu's ben je wettelijk verplicht om afgedankte batterijen en accu's kosteloos in te nemen van eindgebruikers. Stichting OPEN ondersteunt je bij deze verplichting. Batterijen inzamelen is belangrijk werk. Het is nood zakelijk dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt. Daarom heb je van Stichting OPEN een inzamelmiddel (vat, doos of meubel) ontvangen dat voldoet aan strenge eisen voor veilige opslag en transport.

Hoe ga je veilig om met batterijen en accu's?



- 1 Zet het inzamelmiddel op een gemakkelijk te bereikbare plaats.
- 2 Plaats het inzamelmiddel in het zicht van de medewerkers.
- 3 Zorg ervoor dat het inzamelmiddel in een ruimte staat beschut tegen regen, sneeuw en vocht.
- 4 Voorkom dat ander afval in het inzamelmiddel terechtkomt.
- 5 Vermijd een te grote opslag van afgedankte batterijen en accu's.
- 6 Plaats een brandmelder en/of warmtedetectie boven het inzamelmiddel.



Is het inzamelmiddel (bijna) vol?
Neem contact op met Stichting OPEN.

Telefoon: 079 - 363 20 90

Website: www.stichting-open.org/ophaalservice

Binnen 10 werkdagen wordt het inzamelmiddel geleegd of omgeruild.



Wat te doen bij brand, rook, geur of warmte?

- ! Denk aan je eigen veiligheid.
- ✓ Volg de interne instructies voor brand of andere calamiteiten.
- ⬆ Dek de batterijen langdurig af met droog zand.
- 💧 Gebruik nooit water, dat kan het incident verergeren.
- ☎ Meld het incident zo snel mogelijk bij Stichting OPEN via 079 - 363 20 90